

Щелчки	Цвет	Действие	
1 щелчек	зеленый	подключение к шлюзу (Zigbee, Z-Wave)	Когда вам нужно установить режим включения Danalock, щелкните один раз, подождите 5 секунд, для сопряжения Danalock со шлюзом пока не загорится зеленым. Теперь он находится в режиме включения, и у вас есть 30 секунд для сопряжения Danalock со шлюзом.
2 щелчка	желтый	калибровка	Начните с поворота Danalock в нужное открытое положение. Начать калибровку с командой click и подождите, пока светодиод не начнет мигать желтым. Повернуть Danalock в желаемое заблокированное положение, пока светодиод мигает, и нажмите кнопку один раз сохранить запертую позицию. Danalock подтвердит зеленым миганием. Если в течение 30 секунд замок не получит от вас ответа, калибровка будет отменена.
3 щелчка	белый	автоматическая калибровка	Начните с поворота Danalock в открытое положение. Дверь должна быть открыта, пока Danalock выполняет автоматическую калибровку. Начните автоматическую калибровку с помощью команды click. Danalock будет мигать белым во время автоматической калибровки.
4 щелчка	синий	удерживать защелку	Переключение настройки удержания защелки: короткое ожидание и долгое ожидание. Каждый раз эта команда введена, настройка переключится на следующую опцию. <ul style="list-style-type: none"> • Выкл. Будет реагировать красным миганием при установке и отключит удержание защелки. • Короткое ожидание будет реагировать короткими зелеными миганиями при установке и будет удерживать запереть на 5 сек. • Долгое ожидание ответит одним длинным зеленым миганием, когда будет установлено, и будет удерживать запереть на 15 сек
5 щелчков	фиолетовый	автоблокировка	Переключение настройки автоматической блокировки: выключено, короткое ожидание и долгое ожидание. Команда введена, установка переключится на следующую опцию. <ul style="list-style-type: none"> • Выкл. Будет реагировать красным миганием при установке и отключит автоматическую блокировку. • Короткое ожидание будет реагировать короткими зелеными миганиями при установке и будет блокироваться после 15 сек • Долгое ожидание ответит одним длинным зеленым миганием, когда оно будет установлено, и заблокируется после 60 сек
6 щелчков		отпирание до конца	Каждый раз, когда вводится эта команда, настройка переключается на следующую опцию. <ul style="list-style-type: none"> • Выключение будет реагировать с одним красным миганием при установке. • Включение будет реагировать одним зеленым миганием при установке.
8 щелчков	сине-зеленый мигает	поддержка Twist	Каждый раз, когда вводится эта команда, настройка переключается на следующую опцию. <ul style="list-style-type: none"> • Выключение будет реагировать с одним красным миганием при установке. • Включение будет реагировать одним зеленым миганием при установке
10 щелчков	красный	сброс настроек	Это действие удалит все пользовательские настройки на Danalock. Danalock ответит мигает красным
Обновление прошивки			Чтобы установить последнюю версию прошивки на ваш Danalock, загрузите Danalock приложение в App Store и войдите в систему как пользователь «только HomeKit». <p>Нажмите значок загрузки на главной странице приложения, чтобы запустить процесс обновления прошивки.</p> <p>Держите телефон возле Danalock в течение всего процесса обновления прошивки.</p>
Техническая информация			Управление этим аксессуаром с поддержкой HomeKit автоматически и вдали от дома требуется Apple TV с TvOS 10.0 или более поздней версии или iPad с iOS 9.0 или более поздней версии, настроенный в качестве домашнего контроллера. <p>Технология HomeKit обеспечивает повышенную безопасность благодаря сквозному шифрованию и аутентификации между HomeKit с поддержкой аксессуар и ваш iPhone, iPad или iPod touch.</p> <p>Коммуникации безопасности HomeKit зашифрованы между аксессуарами с поддержкой HomeKit и ваш iPhone, iPad или iPod touch</p>
Легальная информация			Использование логотипа Works with Apple HomeKit означает, что электронный аксессуар был разработан специально для подключения iPod touch, iPhone или iPad, соответственно, и был сертифицирован разработчиком, чтобы соответствовать стандартам производительности Apple. Apple, не несет ответственность за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулирования. Apple, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPhone и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и другие страны. HomeKit является торговой маркой Apple Inc